

Avvertenza

La termosaldatrice è stata collaudata dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al cliente. In fase di messa in funzione e collegamento è necessario ripristinare le condizioni e i settaggi effettuati durante il collaudo e controllare eventuali difetti di fissaggio.

Il collegamento della termosaldatrice deve essere fatto solamente da un operatore qualificato che ha letto il presente manuale.

Prima di iniziare la messa in funzione, rimuovete completamente eventuali protezioni e qualsiasi materiale di imballaggio.

Assicurarsi che negli organi di trasmissione non siano presenti viti od oggetti che possano recare danno a cosa e persone

Verificare che ogni vite o grano sia ben avvitato e non abbia sporgenze.

Avvitare fino a fare in modo che la testa della vite si adagi perfettamente sul perno della trasmissione

